

SO 100 ARM 제어 실습



[Starter Pack](#) [Docs](#) [Discord](#) [About Us](#)

We give brains to robots.

We're building AI brains to power real world, intelligent robots.

[Reach out](#)

[Start building](#)

Trusted by people from



HITACHI



Phosphobot 소개

- 🖱️ 간편한 데이터 수집: 키보드, 게임패드, 리더 암(leader arm) 등을 사용하여 로봇제어
- ⚡ 원클릭 모델 훈련: ACT, π^0 , gr00t-n1.5와 같은 액션 모델(Action models)을 클릭 한 번으로 훈련
- 🤖 광범위한 호환성: SO-100, SO-101, Unitree Go2, Agilex Piper 등 다양한 로봇과 호환
- 📦 개발자 친화적인 **API**: 쉽게 사용할 수 있는 API를 제공
- 😊 에코시스템 호환성: LeRobot 및 HuggingFace와 호환
- 💻 멀티 플랫폼 지원: macOS, Linux, Windows에서 실행 가능
- 🕶️ VR 제어: Meta Quest 앱을 통해 텔레오퍼레이션(Teleoperation)가능하며
- 📷 다양한 카메라 지원: 일반 카메라, 깊이(depth) 카메라, 스테레오 카메라 등을 지원
- 🔌 오픈 소스: 자체 로봇 및 카메라로 확장할 수 있도록 오픈 소스로 제공

Phosphobot 설치 및 실행

1. Window Powershell 실행

2. 설치 명령어 : powershell -ExecutionPolicy ByPass -Command "irm
<https://raw.githubusercontent.com/phospho-app/phosphobot/main/install.ps1> | iex"

3. 실행 명령어 : phosphobot run

4. 로컬 주소 브라우저에 붙여넣기

```
PHOSPHOBOT

phosphobot 0.3.134
Copyright (c) 2025 phospho https://phospho.ai

pybullet build time: Oct 22 2025 09:43:48
2025-11-19 23:00:57.577 | INFO | phosphobot.app:start_server:356 - Loguru file logging is configured. Server starting...
INFO: Started server process [21696]
INFO: Waiting for application startup.
2025-11-19 23:00:58.533 | DEBUG | phosphobot.hardware.sim:init_simulation:58 - Simulation: headless mode enabled
2025-11-19 23:00:58.534 | DEBUG | phosphobot.hardware.sim:init_simulation:112 - Added pybullet_data search path: C:\Users\econk\AppData\Local\Temp\MEI234962\pybullet_data
2025-11-19 23:00:58.535 | INFO | phosphobot.hardware.sim:start_stepping:145 - Started background stepping thread with counter
2025-11-19 23:00:58.537 | DEBUG | phosphobot.utils:login_to_hf:203 - Hugging Face token file not found.
2025-11-19 23:00:58.537 | SUCCESS | phosphobot.app:lifespan:76 - Startup complete. Go to the phosphobot dashboard here:
http://172.30.1.8:80
```

Phosphobot 캘리브레이션

phosphobot

172.30.1.8:80

Documentation

Sign in

Sign up

Navigation

Dashboard

Control & Record

Control Robot

Browse Datasets

Calibration

AI & Training

AI Training

AI Control

Advanced Settings

Admin Configuration

API Documentation

Camera Overview

Network Management

 **Boost your phospho experience with phospho pro**
Control your robot in VR, unlock advanced AI training, access exclusive Discord channels, and more.
[Learn More](#)

 **Control and Record**
Control the robot with your keyboard, a leader arm, or a VR headset. Record and replay movements. Record datasets.

Status: Connected
Robot is connected and ready to control.

[Browse your Datasets](#)

[Control](#)

[Calibration](#)

 **AI Training and Control**
Teach your robot new skills. Control your robot with Artificial Intelligence.

Hugging Face token ⓘ
Go to [Hugging Face settings page](#) and create a token with Write access to content/settings for syncing datasets and models.

[Save token](#)

[Train an AI Model](#)

[Go to AI Control](#)

 **Advanced Settings**
Configure the server and the robot settings.

[Admin Configuration](#)

[API Documentation](#)

[Camera Overview](#)

[Network Management](#)

Phosphobot 캘리브레이션


Calibration

Joints control

ⓘ Calibration is only required if you're not a phospho.ai customer.
Robots you got from robots.phospho.ai are already calibrated.

Move Robot to Position 1

Move the arm forward and fully close the gripper. The gripper moving claw should be to the left of the arm.



Red: X-axis, Green: Y-axis, Blue: Z-axis

C Calibration In Progress

Next Step →


Calibration

Joints control

ⓘ Calibration is only required if you're not a phospho.ai customer.
Robots you got from robots.phospho.ai are already calibrated.

Move Robot to Position 2

Twist the arm to the left and fully open the gripper.




Red: X-axis, Green: Y-axis, Blue: Z-axis


🔄 Calibration In Progress

Complete Calibration

Phosphobot 캘리브레이션



Phosphobot 키보드 제어



Phosphobot 제어 실습



Phosphobot 학습 테스트 설계
